

2SWB-1811

ウイング
Φ18/15パイプ
Φ15/12.5
Φ12/9
Φ11/9



50Φ吸着盤横穴Φ7
50Φ吸着盤横穴Φ12

3SWB-1811


マウス
Φ18/15パイプ
Φ15/12.5
Φ12/9
Φ11/9



45Φ吸着盤横穴Φ6
50Φ吸着盤横穴Φ7
55Φ吸着盤横穴Φ7

TPL-97


T型パーツ



Φ11用
Φ9用
120

TLP-11


TL型パーツ



Φ11用
100

HPL-11


H型パーツ



Φ11用
90

TBP-1107


3本立パーツ



90

YPS-97


Y型パーツ



Φ9用
Φ11用
90

YPO-97


Y型パーツ



Φ9用
Φ11用
70

TPM-97

T型パーツ(小)



Φ9用
Φ11用
80

TPI-09


T型パーツ(差込み式)



Φ9割入用
80

VP-90


V型パーツ
(90°)



Φ11用
Φ9用
90°
100

VP-70

V型パーツ
(70°)



Φ11用
Φ9用
70°
100

TPS-1215

T型パーツセンター



Φ15用
SWB-1450用

TPS-1218


T型パーツセンター



Φ18用
SWB-1450用

SWB-1450/TPS-1218


ストレートパーツ



SWB-1450
TPS-1218
QY-50-12

STH-1100

ストレートパーツ



95

SWL-1800

スワンL



Φ18用

SWL-1100

スワンL



Φ9用

TPR-11

曲面用T型パーツ
(接着式)



Φ11用

PHR-11


曲面用パイプホルダー
(接着式)



Φ11用

PH-07


パーツホルダー(接着式)



Φ7(内径)
42
42

PHM-64


パーツホルダー(接着式)



22
22

LB-90/PHM-64

フラッグLパー



LB-90
Φ9用
PHM-64
装着

LB-64/QY-45-6

フラッグLパー



LB-64
Φ6.5用
QY-45-6

LLS-9064

フラッグLパー



Φ9用
Φ6.5用
Φ11用